



Net2AFASSyncServer

Handleiding 1.5

(27 maart 2024)

INTOACCESS B.V. THE INTEGRATORS Strandweg 7B · 1976 BS · IJmuiden · Nederland info@intoaccess.com · www.intoaccess.com · +31(0)255 700 227



Inhoudsopgave

Principe	3
Installatie	4
Configuratie	6
Net2 verbinding	8
AFAS instellingen	
Synchronisatie instellingen	
AFAS-Net2 veld mapping	
Evaluatie van mapping	14
Email instellingen	
Webmail	
SMTP	
Applicatie licentie	
Service Beheer	
De Logging instellen en bekijken	



Principe

Het principe van de het programma is als volgt:

In AFAS wordt een 'connector' gedefinieerd, welke gebruikersgegevens beschikbaar maakt voor een externe service. Welke gebruikerseigenschappen daarbij ter beschikking worden gesteld is vrij te definiëren, maar onder aan de streep zijn de volgende basis attributen nuttig binnen de context van een toegangscontrole-systeem: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Begin geldigheid, Einde geldigheid, kaartnummer. Dit kan naar wens nog worden uitgebreid met Afdeling, Autorisatie, Pincode en de vlaggen die aangeven of iemand (tijdelijk) geblokkeerd moet worden, of deze persoon het alarm mag in/uitschakelen en onder de anti-passback regels valt.

De Net2AFASSyncServer zal (na configuratie) de gebruikersgegevens periodiek ophalen uit AFAS en zorgen dat deze gebruikers indien nodig worden aangemaakt binnen Net2. Ook wijzigingen die in AFAS worden doorgevoerd, bijvoorbeeld wanneer iemand uit dienst gaat, zullen worden verwerkt bij de eerstvolgende cyclus. Hiermee is het niet meer nodig om gebruikers naast in AFAS ook in het toegangscontrolesysteem te beheren, maar gaat dat automatisch.





Installatie

De applicatie wordt geïnstalleerd met behulp van een enkel setup bestand: Net2AFASSyncServer.msi

U hoeft de software niet per se op de Net2 server te installeren, maar we raden dit wel aan als meest robuuste configuratie.



Afbeelding 1

Het eerste dialoogvenster zal aangeven welke applicatie-versie u gaat installeren. Noot: dit nummer zal bij u hoogstwaarschijnlijk anders zijn dan in Afbeelding 1.

<u>Updates</u>

Hoewel een nieuwere versie een eventueel al aanwezige oudere versie zelf zou moeten vervangen, kunt u voor de zekerheid ook eerst de bestaande applicatie de-installeren. De reeds bestaande configuratie instellingen worden daarbij niet verwijderd, dus na installatie van de nieuwe versie zou alles weer moeten werken, zonder opnieuw de configuratie-stappen uit te voeren.



THE INTEGRATORS

🛃 Net2AFASSyncServer Setup	_		\times
Destination Folder Click Next to install to the default folder or click Change to choose anot	her.		
Install Net2AFASSyncServer to:			
C:\Program Files (x86)\IntoAccess\Net2AFASSyncServer\ Change			
<u>B</u> ack <u>N</u> ext		Cano	el

Afbeelding 2

Het tweede dialoogvenster laat zien waar de applicatie zal worden geïnstalleerd. De standaard waarde is daar doorgaans prima.

🖟 Net2AFASSyncServer Setup	- 0	×
INTOACCESS THE INTEGRATORS	Completed the Net2AFASSyncServer Setup Wizard Click the Finish button to exit the Setup Wizard.	
	Back Einish Cancel	

Afbeelding 3

Het laatste dialoogvenster geeft aan of de installatie is gelukt.



Configuratie

Als configuratiehulp is de *Net2AFASSyncServer manager* applicatie beschikbaar en stelt u in staat te configureren hoe de applicatie verbinding dient te maken met Net2 en AFAS. Tevens kan hiermee onder andere de relatie tussen de AFAS en Net2 velden worden vastgelegd en indien er velden mochten ontbreken, wat dan de standaard waarden dienen te zijn.

Bij het starten van de manager applicatie wordt een splash-screen getoond, waarna de applicatie onder normale omstandigheden verkleint tot een 'tray icon' in de rechter onder hoek van het scherm.





Afbeelding 4

Door rechts te klikken op het icoon, verschijnt een pop-up menu met diverse opties (mits het configuratie-scherm niet al is geopend).

- Taal instelling: Kies uw taal;
- Wijzig instellingen (eerst): Start de applicatie configuratie;
- Start de service: Start de service (dat kan pas na configuratie);
- Stop de service: Stop de service (dat kan pas na configuratie);
- Stop deze applicatie: Stop de manager applicatie.



Net2AFASSyncServer Handleiding Versie 1.5

De kleur van het icoon is overigens een indicatie van of de service draait. Wanneer de service (nog) niet draait, is de kleur grijs; wanneer de service draait, is het icoon gekleurd.





Net2 verbinding

De eerste configuratie-pagina is voor het definiëren van de Net2 verbinding. Wanneer u voor de eerste keer de configuratie start, zal dit enkele stappen vergen, maar nadat deze instellingen zijn opgeslagen, zal het bij een volgende keer automatisch verlopen.

🞇 Config	juratie scherm				-		×
Bestand	Over						
	OACCESS E INTEGRATORS			Net2AFAS	SSyn	cSer	ver
	De Paxtor	Net2 verb	inding				
			0				
Г	Net2 server parame	eters					
	(IP)Adres	localhost		Verbind	P		
	Operator naam:	System engineer	~				
	Wachtwoord:	****		Aanmelde	≥n		
							0
			Instellinge	en opslaan		Sluit	
							:

Afbeelding 7

- Voer het (ip)adres in van de Net2 server. Als u de aanwezigheid app installeert op de Net2 server zelf, kunt u de 'localhost' waarde laten staan. Gebruik geen extern adapter ip adres in dat geval!!
- Klik op de verbind knop; de app poogt nu bij Net2 de operators op te halen. (deze gebruikers vindt u onder "Net2 systeembeheerders" van de Net2 applicatie)
- Kies een operator waarmee u wilt dat de applicatie inlogt. Dit dient een operator te zijn met de "Systeembeheerder" rol.
- Voer het bijbehorende wachtwoord in.
- Klik op aanmelden.

Als alles goed gaat, zal er een bevestiging komen dat de verbinding is gelukt en de pijl in de rechter onder hoek van grijs naar gekleurd veranderen.



🞬 Configuratie scherm		- [) ×
Bestand Over			
THE INTEGRATORS	Net2AFA	SSync	Server
De Paxto	n Net2 verbinding		
	C		
Succes	×		
Net2 set			
(IP)Adre	De verbinding met de Net2 server is OK		
Operato			
Wachtw	OK	en	
			\bigcirc
	Instellingen opslaan	S	Juit
			.::

Afbeelding 8

U kunt nu naar het volgende configuratie-scherm, door op de pijl naar rechts te klikken.





AFAS instellingen

In dit configuratiescherm kunt u configureren hoe verbonden wordt met AFAS. Hiervoor is een omgeving ID, een connector ID en een applicatie token nodig..

Configuratie scherm — E	×
Bestand Over	
INTOACCESS Net2AFASSync	Server
AFAS instellingen	
Omgeving ID: 12345	
Connector ID: PXWerknemers	
Applicatie token: (inclusief tags) 	
Haal data op 🥂	
	0
Instellingen opslaan S	iluit
	.:

Afbeelding 9

Wanneer alle waarden zijn ingevuld, kan op de "Haal data op" knop worden gedrukt om te testen of het ook daadwerkelijk werkt. Bij een goed resultaat zal worden aangegeven hoeveel gebruikers en hoeveel verschillende gebruikersvelden zijn gevonden.

Deze AFAS velden (of attributen) komen in een volgend configuratie-scherm terug, waar ze kunnen worden gekoppeld aan Net2 gebruikersvelden. Dit is ook de reden waarom de applicatie vereist dat u de data ophaalt, alvorens u naar het volgende scherm kunt stappen.

Sinds V1.5 is het mogelijk om meerdere Connector ID's op te geven, die u dan met een komma dient te scheiden. Let op dat het data formaat van alle connectors wel gelijk moet zijn (of in ieder geval alle verplichte velden moet bevatten).



Synchronisatie instellingen

In dit configuratiescherm kunt u, behalve de speciale veld definities, het het gedrag van de synchronisatie-applicatie configureren.

🞬 Configuratie scherm	-		×
Bestand Over			
THE INTEGRATORS	Net2AFASS	yncS	erver
Synchronisatie	instellingen		
Sync interval:	60 🔹 seconde(n)		
Net2 marker veld:	Position	~	
AFAS sleutel veld:	Nummer_medewerker	~	
	Check Uniek		
Verwacht Mifare kaarten:	Byte volgorde omkeren		
Standaard waarden			
Afdeling:	(none)	~	
Autorisatie:	No access	~	
Alarm gebruiker:			
Anti-passback gebruiker:	\checkmark		
[Gebruikersinvalidatie]			
Indien verlopen:			
Methode:	○ Opschonen		
Verplaats naar afdeling:	Vervallen gebruikers		
6			Đ
<u></u>	Instellingen opslaan	Slu	uit

Afbeelding 10

- **Sync interval**: het minimale interval in seconden, tussen twee opeenvolgende synchronisatie cycli. Let op dat dit tevens bepaalt hoe vaak data uit AFAS wordt gelezen, waar vanuit AFAS mogelijk wat beperkingen op zijn gesteld om overbelasting te voorkomen.
- Net2 marker veld: Het Net2 gebruikersveld wat wordt gebruikt om de speciale waarde "AFAS_SYNC" in te schrijven, waarmee het de gesynchroniseerde gebruikers onderscheidt van andere Net2 gebruikers.
- **AFAS sleutel veld**: Het AFAS gebruikersveld waarin een waarde staat die gebruikers <u>uniek</u> identificeert. Middels de "Check Uniek" knopt kunt (moet) u dit verifiëren.

INTOACCESS THE INTEGRATORS

- Verwacht Mifare kaarten: Wanneer deze optie is aangevinkt, verwacht de applicatie AFAS kaartnummers in de vorm van een hexadecimale kaart UID waarde. Voor de Mifare Classic is dat een 8 karakter (4 bytes) string en voor Desfire 14 karakters (7 bytes). Middels de **Byte volgorde omkeren** optie, kan verder nog worden aangegeven dat de AFAS UID byte volgorde het omgekeerde is van hoe Net2 ze leest. *Let op: het gebruik van Mifare kaarten in combinatie met Net2, vergt een conversie waarbij enige informatie verloren gaat. Dit kan zich uiten in verschillende Mifare kaartnummers die naar eenzelfde Net2 kaartnummer geconverteerd worden. Dit zal een conflict (kaart al uitgedeeld) geven wat alleen kan worden opgelost door de conflicterende kaart uit te wisselen voor een andere kaart.*
- Afdeling: De standaard Net2 afdeling om AFAS gebruikers in te plaatsen, wanneer deze niet vanuit AFAS wordt opgegeven als een AFAS gebruikersveld. Let op: wanneer de afdeling wel uit AFAS komt, <u>dient u deze afdeling zelf aan te maken in Net2</u>.
- Autorisatie: De standaard Net2 autorisatie om aan AFAS gebruikers toe te kennen, wanneer de autorisatie vanuit AFAS wordt opgegeven als een AFAS gebruikersveld. Let op: wanneer de autorisatie wel uit AFAS komt, <u>dient u deze autorisatie zelf aan te maken in Net2</u>.
- Alarm gebruiker: Of de gesynchroniseerde AFAS gebruiker in Net2 wordt toegestaan om het alarm in/uit te schakelen, wanneer dit niet vanuit AFAS wordt opgegeven als een AFAS gebruikersveld.
- Anti-passback gebruiker: Of de gesynchroniseerde AFAS gebruiker in Net2 onder de de anti passback regels valt (of daarvan is vrijgesteld), wanneer dit niet vanuit AFAS wordt opgegeven als een AFAS gebruikersveld.
- **Invalideer indien verlopen:** Of een AFAS gebruiker geïnvalideerd (toelichting volgt) moet worden, wanneer de geldigheidsdatum gepasseerd is.
- Invalidatie methode: Of een geïnvalideerde AFAS gebruiker moet worden verwijderd of verplaatst naar een speciale afdeling/map. Indien voor verwijderen wordt gekozen, zullen deze gebruikers volledig verdwijnen uit Net2 <u>inclusief</u> hun historische logging. Wanneer u voor verplaatsen kiest, blijft de historische logging in stand.
- Verplaats naar afdeling: Wanneer voor verplaatsen van geïnvalideerde gebruikers is gekozen, is dit de Net2 afdeling waar deze heen verplaatst worden. Indien deze afdeling nog niet bestaat, zal deze automatisch worden aangemaakt.





AFAS-Net2 veld mapping

In dit configuratiescherm kunt u definiëren welk AFAS gebruikersveld wordt gekoppeld aan welk Net2 gebruikersveld. In principe zijn maar twee koppelingen <u>verplicht</u> (voordat uw verder kunt naar de volgende pagina): Een koppeling naar de Net2 achternaam en een koppeling vanaf het AFAS sleutelveld.

🖞 Configuratie scherm				-		×
Bestand Over						
THE INTEGRATORS			Net2AF4	4SSyı	ncSe	erve
AFAS-Net2 veld	ma	pping				
Synchroniseer naar Net2			Gee	n actie	0	^
Achternaam	~	Achternaam	Net2 veld		~	
Synchroniseer naar Net2			Gee	n actie	0	
Datum_in_dienst	~	Geldig van	Net2 Velu		\sim	
Synchroniseer naar Net2			Gee Net2 veld	n actie	0	
Datum_uit_dienst	~	Geldig tot			\sim	
Synchroniseer naar Net2			Gee Net2 veld	n actie	0	
Nummer_medewerker	~	Functie			\sim	-
		Instellin	gen opslaan		Sluit	

Afbeelding 11

Om een koppeling te maken, kies dan eerst 'Synchroniseer naar Net2'. Daarna kunt u een nog niet gekoppeld AFAS en Net2 veld kiezen.

Om een koppeling te wissen, kies dan 'Geen actie'.

Indien u een veld koppelt voor een kenteken, is het mogelijk om meerdere kentekens in hetzelfde veld op te geven, gescheiden door een komma, puntkomma of 'pipe' karakter. Let op dat (enkele) kentekens minimaal 2 en maximaal 8 karakters lang kunnen zijn.



Evaluatie van mapping

Daar het in het mapping scherm mogelijk is om 'vreemde' koppelingen te maken (zoals bijvoorbeeld een boolean AFAS waarde aan de Net2 achternaam), kan in dit scherm worden geëvalueerd welke koppelingen mogelijk wat dubieus zijn.

De applicatie verplicht u tot het uitvoeren van de evaluatie (voordat u verder kunt), maar het staat u vrij om vervolgens verder te gaan zonder iets met deze meldingen te doen (op eigen risico).

THE CONF									\sim
Config	guratie scherm						-	Ц	^
Bestand	Over								
	OACCESS E INTEGRATO	ORS			l	Vet2AFA	SSyn	cSer	ver
	Evaluatie p	itie va	an ma	ippin	Ig				
				Evalueer			_	1	
									€
					Instellinger	opslaan		Sluit	

Afbeelding 12



INTOACCESS THE INTEGRATORS

Email instellingen

De email configuratie is standaard optioneel en biedt de mogelijkheid om applicatie-meldingen naar een beheerder te laten sturen.

De geadresseerde(n) in deze configuratie-pagina, zullen alleen e-mails krijgen als er iets iets fout gaat bij de synchronisatie. In een volgend configuratie-scherm kunnen echter ook de berichten die naar de eindgebruiker gaan geconfigureerd worden. (deze gebruiken dezelfde server instellingen)

Webmail

Voor het gebruik van webmail providers (zoals Gmail), kan het noodzakelijk zijn om de beveiliging te verlagen (provider account setting).

SMTP

De SMTP instellingen bieden de mogelijkheid tot versleuteling/authenticatie, zodra poort 587 wordt geselecteerd.

Configuratie scherm				×
Configurate scherni				^
Bestand Over				
THE INTEGRATO	DRS	Net2AFA	SSyncSe	rver
Email				
		Gebruik e	email 🗹	
─Kies een en	nail server ard SMTP O GMail O	Hotmail () Yahoo	
SMTP emai SMTP poor	instellingen :: 25 💿		587 〇	
Afzender:	afzender@domein.nl			
Smtp host:	mail.server.nl			
Gebruikers	naam:			
Wachtwoor	d:			
Email beste	mming			
Bestemmin	g: ontvanger@domein.nl			
G	Verstuur een test e-mail			0
	Instelling	gen opslaan	Sluit	
				.::

Afbeelding 13

Om gelijktijdig meerdere personen te adresseren, kunnen gescheiden door een ';' extra email adressen worden toegevoegd.





Applicatie licentie

De proef/test versie zoals deze van de IntoAccess website kan worden gedownload, is volledig functioneel maar zal zonder licentie na een bepaalde datum niet meer werken.

🞇 Config	guratie scherm	-		×
Bestand	Over			
	OACCESS E INTEGRATORS	Net2AFASSyn	cSer	ver
	Licentie Applicatie versie	1000		
		1.0.0.0		
	Huidige licentie sta Licentie ontbr	^{tus} eekt! Deze testversie is geldig tot: '15-12-2021'.		
	Licenctie soort	O Professional O Ultimate		
	- Systeem identifier -	5Q4J-UTPC-IN3F-V0HA-3I3P-7B8V-3CZZ		
	Licentiecode	0000-0000-0000-0000-0000-0000		
		Valideer		€
		Instellingen opslaan	Sluit	
				:

Afbeelding 14

Na aanschaf van een licentie, kunt u het "Systeem identifier" bestand exporteren (klik op icoon) en in een email aan IntoAccess (<u>info@intoaccess.com</u>) sturen, waarna u de licentiecode ontvangt. Let op: de Systeem Identifier is verschillend per PC en daardoor ook de benodigde licentie code.





Service Beheer

De service beheer pagina biedt de mogelijkheid om achtergrond service, die de synchronisatie met het boeking systeem uitvoert, te stoppen en starten.

Configuratie scherm – – × Bestand Over Bestand Over NITOACCESS Net2AFASSyncServer Service status De service is gestopt Pas vertraagd starten toe Start de service	Configuratie scherm × Bestand Over Net2AFASSyncServer Service beheer Service status De service is gestopt Ores vertraagd starten toe Start de service Instellingen opslaan Start							
Bestand Over INTOACCESS THE INTEGRATORS Net2AFASSyncServer Service status De service is gestopt Pas vertraagd starten toe Start de service Instellingen opslaan Slutt	Bestand Over INTOACCESS INTEGRATORS Net2AFASSyncServer Service status De service is gestopt Pas vertraagd starten toe Start de service Instellingen opslaan Slut	Configuratie scherm				-		×
Net2AFASSyncServer Service beheer Service status De service is gestopt Pas vertraagd starten toe Start de service Instellingen opslaan Sluit	Intellingen opslaan Net2AFASSyncServer Service beheer Service status De service is gestopt Image: Comparison of the service Image: Comparison of the service	Bestand Over						
Service beheer Service status De service is gestopt Pas vertraagd starten toe Start de service	Service beheer Service status De service is gestopt Pas vertraagd starten toe Start de service Instellingen opslaan Stut	THE INTEGRATORS			Net2AFA	SSyr	ncSer	ver
Service status De service is gestopt Oracle Start de service Start de service Instellingen opslaan Sluit	Service status De service is gestopt Pas vertraagd starten toe Start de service Instellingen opslaan Sluit	Service beheer						
De service is gestopt De service is gestopt Pas vertraagd starten toe Start de service Instellingen opslaan Sluit	De service is gestopt De service is gestopt Pas vertraagd starten toe Start de service Instellingen opslaan Sluit	Service status						
Pas vertraagd starten toe Start de service Instellingen opslaan Sluit	Pas vertraagd starten toe Start de service Instelingen opslaan Sluit .::	De s	ervice is g	estopt		C		
Instellingen opslaan Sluit	Instellingen opslaan Sluit	Pas vertraagd starten toe	Start de se	rvice				
				Instellinge	n opslaan		Sluit	
								.::

Afbeelding 15

De overige manieren waarop de service kan worden gestart en gestopt zijn:

- Het tray icon pop-up menu;
- De Windows service manager (zoek "Net2 AFAS SyncServer");

Standaard heeft de Net2AFASSyncServer een service-afhankelijkheid van Net2, die er voor zorgt dat hij pas start wanneer Net2 al draait. Deze afhankelijkheid kan wat problemen veroorzaken bij sommige Net2 tools, die de Net2 service pogen te herstarten. Het tijdelijk uitschakelen van de Net2AFASSyncServer is normaal voldoende om de tools zonder problemen te gebruiken. Wanneer dit voor u onhandig is, kunt u de optie Pas vertraagd starten toe aanvinken, waardoor de Net2 afhankelijkheid wordt verwijderd en vervangen door een 'vertraagde' start. Let op dat de PC moet worden herstart om het 'vertraagde' start type in de Windows service manager te zien te krijgen Tevens is het zo dat deze instelling alleen relevant is wanneer de service draait op dezelfde PC als Net2.



De Logging instellen en bekijken

Deze pagina, zie afbeelding 16, biedt de mogelijkheid om de laatste (max. 500) regels uit de logfile te bekijken. De applicatie logt zeer gedetailleerd welke stappen de applicatie allemaal doorloopt. Mocht de applicatie met een onverwacht probleem geconfronteerd worden dan kan, met behulp van deze logfile, de oorzaak vaak snel worden gevonden.

Het loont zeker de moeite om even naar de laatste regels in deze logfile te kijken als de applicatie niet wil starten, of anderszins onverwacht gedrag vertoont.

Configuratie scherm -		\times
Bestand Over		
THE INTEGRATORS Net2AFAS	SyncS	erver
Lastste log 2021-10-22 15:25:57,981 [ML,5] INFO Datum_uit_dienst -> valuerion 2021-10-22 15:25:57,981 [ML,5] INFO Datum_uit_dienst -> ExpiresEnd 2021-10-22 Tekst markeren x 2021-10-22 Tekst om te markeren x 2021-10-22 Datum_uit_dienst OK 2021-10-22 Datum_uit_dienst OK 2021-10-22 Datum_uit_dienst OK 2021-10-22 Datum_uit_dienst OK 2021-10-22 Hoofdlettergevoelig de -> 2021-10-22 INFO voorvoegser -> tvindorewame 2021-10-22 15:25:57,981 [ML,5] INFO seconvoegser -> tvindorewame	d ^ .4_50	
2021 10 22 15:25:57 998 [AEASClient 5] DERLIG Liging and point:	~	
Filteren Markeren Log tonen 1 2	matisch	3
Instellingen opslaan	Slu	.:it

Afbeelding 16

Deze pagina biedt ook de mogelijkheid om de logfile op bepaalde termen te filteren (1) en\of bepaalde termen te markeren (2). Een voor de hand liggende 'filter term' zou bijvoorbeeld het woord "ERROR" of "WARN" kunnen zijn. Als de applicatie goed werkt zouden beide termen niet voor mogen komen in de logfile.

Optie (3) biedt de mogelijkheid om de logfile automatisch met een vaste interval opnieuw te laden.

De log file(s) zelf bevinden zich in de folder: c:\IntoAccess\Logging\Net2AFASSyncServer



Net2AFASSyncServer Handleiding Versie 1.5

Handleiding Net2AFASSyncServer

Versie 1.5

